CON6
CON5
CON4
CON1
CON3
CON2
OUT3
OUT2
OUT1
+Akku
GND
Motor1
Motor2
TOP
Empfänger:
Kanal 1 für Motor1
Kanal 2 für Motor2
Kanal 3 für OUT1
(Waffe; Spinner)
Kanal 4 für OUT3/4
(Effekte)
Fahrtregler2_5
V1.0
Ing.-Büro Fink
(C) 2007