


Powerswitch1_V2 Top



(Achtung: mittlerer Pin = 5V-Ausgang für Versorgung des Empfängers!)
 (Durch Leitungsunterbrechung zum Empfänger dafür sorgen, dass nicht gleichzeitig der Fahrtrigler und der Powerswitch 5V für den Empfänger liefern.)